

Seznam náhradních dílů RV 200

POZICE	POPIS	KATALOG
1	Rám vozíku RV200	RV010
2	Násypka vozíku RV200	RV005
5	Oj vozíku RV200	RV050
6	Hřídel RV200	RV060
7	Kolo hnací RV200	RV075
8	Kolo volné RV200	RV076
11	Kolo náhonu	RV080
12	Srdce náhonu	RV081
13	Hřídel náhonu	RV090
14	Pastorek	RV082
15	Vrtule rozmetací	RV100
16	Opěra volná	RV083
17	Uzávera násypky	RV084
18	Ovládací trubka RV 200	RV085
20	Ložisko srdce	RV110
21	Ložisko podpěry	RV110
22	Pouzdro rámu (kluzné)	VZ031
23	Pouzdro dna násypky (kluzné)	RV087
24	Prachovka	RV115
25	Kulička srdce pr. 7 mm	RV125
26	Pouzdro srdce (kluzné)	RV088
27	Pouzdro kola vozíku	VZ031
28	Distanční trubka kola RV 200	RV089
29	Pružina rozmetací	RV120
30	Pružný kolík vrtule 3 x 20	SP501
31	Pružný kolík pastorku 3 x 16	SP502
32	Pružný kolík 5 x 32	SP504
34	Závěsný kolík pr. 15 mm – pozink	VZ004C
40	Podložka 20 kruhová pozink	VZ054
41	Segerovka na hřídel 20 mm	VZ051
42	Šroub M8 x 50, pozink	DZ958A
43	Matice M8, pozink	VZ049
44	Podložka 8,4 plochá pozink	VZ052
45	Matice M10, nerez	SP301
47	Šroub M8 x 20, nerez	
48	Matice M8, nerez samojistná	SP252
49	Podložka 8,4 plochá nerez	DZ1026N
50	Šroub M6 x 12, nerez, imbus kulová hlava	SP612
52	Šroub M6 x 16, nerez, imbus kulová hlava	SP614
54	Šroub M6 x 12, nerez, imbus kulová hlava	SP612
55	Matice M6 s lemem, nerez	SP200
56	Pérová závlačka 3,5	VZ073

57	Segerovka na hřídel 10 mm, nerez	
63	Pružina násypky	RV130
64	Pryžový excentr	RV131
65	Šroub zápusťný M10 x 30, nerez	
	Duše 4,00 – 8 (pozice 7, 8)	VZ027
	Plášť 4,00 – 8/2 pl (pozice 7, 8)	VZ026B
	Střed kola hnacího RV200 (pozice 7)	RV070
	Střed kola TDK (pozice 8)	VZ066
	Plachta zakrývací	RV140
	Samolepka aretace	RV145